



FUNCIONAMENTO DO SISTEMA AUTOMÁTICO DE DISPARO DAS BOMBAS:

0. PRIMEIRO PRESSOSTATO É LIGADO NA BOMBA "A" E ACIONA O SISTEMA QUANDO A PRESSÃO ESTÁ < 16 mdc e DESLIGA QUANDO A PRESSÃO CHEGA A 18 mdc.
0. SEQUENDO PRESSOSTATO É LIGADO NA BOMBA "B" E ACIONA O SISTEMA QUANDO A PRESSÃO ESTÁ < 15 mdc e DESLIGA QUANDO A PRESSÃO CHEGA A 18 mdc.
0. SEQUENDO PRESSOSTATO LIGA A BOMBA "B" QUANDO A BOMBA "A" NÃO FUNCIONAR OU QUANDO O SISTEMA PRECISAR DAS DUAS BOMBAS PARA PROVOCAR A PRESSÃO NECESSÁRIA.

LEGENDA

[illegible]

CEP - PORANGATU
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

AV. BRASÍLIA, 592 C/ RUA F-06, C/ RUA A, N.º
SETOR JESUIT - PORMANTUÍ - GOIÁS

SENAE - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

AUTORE DO PROJETO: RENATA DE OLIVEIRA PINTO – CREA 8502/D-00

TECNICO

INDEPENDENT

Eng^a Renata de Oliveira Pinto

AREA CONST.: 2.688,00 m2

